

Зажимные инструменты АМ-15

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>

Präzisions-Stirnseiten-Mitnehmer **Type AM-15**

- Ausführung:
- Stabile, ausgereifte Konstruktion
 - alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen
 - Axialverschiebung zum Ausgleich unterschiedlicher Zentrumsstiefen
 - Planschlagausgleich für schräge Werkstückenden
 - Mitnehmerbolzen mit Vollschnaide aus Spezialstahl
 - Für Rechts- und Linkslauf
 - Mechanischer Ausgleich
 - Optimal gegen Schmutz abgedichtet.
- Einsatzfeld: Zum Drehen, Kopieren, Schleifen und Prüfen. Werkstücke können in einer Spannung fertiggedreht werden.

Precision-Face Driver **Type AM-15**

- Design:
- Sturdy and straight-forward design
 - all parts subject to wear and tear are hardened and ground
 - Axial displacement to compensate for variations in the depth of centers
 - Compensation to adjust to out-of-square workpiece faces
 - Driver bits made of special steel.
 - Designed for operation in clockwise and counter-clockwise directions.
 - With mechanical compensation
 - optimum sealing against dirt.
- Application: For turning, tracing, grinding and checking. Workpieces can be finish-turned in one setup.

Entraîneur frontal de précision **type AM-15**

- Caractéristique:
- Construction robuste et éprouvée
 - Toutes les pièces d'usure sont trempées et rectifiées
 - Le déplacement axial est compensé lors de différentes profondeurs de centrage ainsi que les inégalités
 - de la face de pièces
 - Les doigts d'entraînement sont en acier spécial.
 - Entraînement à droite ou à gauche.
- Utilisation : Pour le tournage, copiage, rectification et contrôle. Le tournage des pièces peut-être terminé en une seule opération de serrage.

Type AM-15

Bestell-Nummer Order number Numéro de commande	Type	MK Kegel MT Morse Taper CM Cône Morse	Drehbereich Workpiece diameter Dia. d'entraînement	Außenkreis der Mitnehmer Diameter of Drive bits Diamètre du cercle extérieur des entraîneurs	Anzahl der Mitnehmerbolzen Nombre de doigts d'entraînement	Mitnehmer –Ø Drive bit diameter Ø Entraîneurs	Teilkreis der Mitnehmer Drive bits pitch circle Cercle primitif des entraîneurs	Zentrierspitze Center point diameter Pointe de centrage	Gehäuse-Ø Housing diameter Ø-Extérieur tête		Gehäuselänge Housing length Longueur tête	Werkstückgewicht Workpiece-weight Poids de la pièce
			Ø mm	D, mm		d3 mm	d2 mm	d1 mm	d4 mm	d5 mm	L1 mm	max. kg
501.291 501.292 501.293 501.294	AM-15/1/MK1 AM-15/1/MK2 AM-15/1/MK3 AM-15/1/ 12	1 2 3 zyl. 12	3-20	10	3	4	6	8	24	44	40	25
501.295 501.296 501.297 501.298	AM-15/2/MK2 AM-15/2/MK3 AM-15/2/MK4 AM-15/2/MK5	2 3 4 5	12-40	19,5	3	6	13,5	7	39	40	62	50
501.299 501.300 501.301 501.302	AM-15/3/MK2 AM-15/3/MK3 AM-15/3/MK4 AM-15/3/MK5	2 3 4 5	22-65	32	3	8	24	15	54	55	80	65
501.303 501.304 501.305	AM-15/4/MK4 AM-15/4/MK5 AM-15/4/MK6	4 5 6	35-105	50	3	12	38	22	77	78	97	80
501.307 501.308	AM-15/5/MK5 AM-15/5/MK6	5 6	55-150	78	3	18	60	30	120	121,5	140	100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swq@nt-rt.ru || сайт: <https://srw-amestra.nt-rt.ru/>